



FITTING INSTRUCTIONS

Position plugs in ear canal with band under chin (fig 1). Left and right sides are marked on band (fig 2). Reach behind the head and pull top of ear upwards with opposite hand to insert properly (fig 3). Press and wiggle tips into ear canal opening until a snug and positive seal is achieved (fig 4).

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Posicione puntas de gel en el canal de oreja con la banda bajo mentón (fig 1). Dejó y los lados correctos son marcados en la banda (fig 2). Alcance detrás de la cabeza y tire la cima de oreja hacia arriba con frente a mano para meter apropiadamente (fig 3). La prensa y menea puntas en la apertura de canal de oreja hasta que un sello cómodo y positivo sea logrado (fig 4).